HOW TO USE
THE PROJECTOR
プロジェクターの使い方



LIGHT MODE EXAMPLES
ライトモードの例

Warm	Neutral	Cool
くつろぎのあかり	やさしいあかり	さわやかなあかり

1 TURN ON
電源を入れる



Press the ON/OFF button to turn on the projector.
ON/OFFボタンを押して
プロジェクターの電源を入れます。

2 SELECT CONTENT
コンテンツを選ぶ



Press the MENU button and select the app you want to use.
MENUボタンを押して、
使用したいアプリを選択します。

You can use the following services:
以下のサービスをご利用いただけます。

- YouTube
- Netflix
- Amazon Prime Video
- Disney+

and more...

3 ADJUST VOLUME
音量を調整する



Press “+” to increase the volume.
「+」を押すと音量が上がります。

Press “−” to decrease the volume.
「−」を押すと音量が下がります。

4 LIGHT MODE (AMBIENT LIGHT)
ライトモード（間接照明）

Press the button to turn the light on/off.
ライトボタンを押して、
ライトのON/OFFを切り替えます。

Press the button to switch between light modes.
モード切り替えボタンを押して、
ライトモードを切り替えます。

5 OTHER FUNCTIONS
その他の機能

BACK
Return to the previous screen.
前の画面に戻ります。

HOME
Go to the home screen.
ホーム画面に戻ります。

CAUTION 注意
- Do not look directly into the lens.
  レンズをのぞき込まないでください。
- Keep the projector ventilated.
  通気口をふさがないでください。

TIPS ポイント
- For the best viewing experience, use in a dark room.
  より良い視聴のために、暗い環境でのご使用をおすすめします。
- Connect to Wi-Fi for streaming services.
  ストリーミングサービスをご利用の場合は、Wi-Fiに接続してください。