• HOW TO USE •

THE SMART TV REMOTE

スマートテレビのリモコンの使い方



1 **POWER ON / OFF**
電源を入れる / 切る
Press the power button to turn the TV on or off.
電源ボタンを押して、テレビの電源を入 切します。

2 **INPUT / SOURCE**
入力切替
Switch the input source (HDMI etc.).
入力ソース（HDMI など）を切り替えます。

3 **STREAMING APPS**
動画配信サービス
Press the app button to launch the service.
各アプリのボタンを押すと、サービスが起動します。
※ご利用にはご自身のアカウントが必要です。

4 **VOICE SEARCH**
音声検索
Press and hold the microphone button,
then speak to search.
マイクボタンを長押しして話すと、検索できます。

5 **NAVIGATION / OK**
カーソル移動 / 決定
Use the arrows to move and press OK to select.
矢印ボタンで移動し、OKで決定します。

6 **HOME**
ホーム画面に戻る
Press to return to the home screen.
ホーム画面に戻ります。

7 **BACK**
戻る
Return to the previous screen.
ひとつ前の画面に戻ります。

8 **VOLUME / CHANNEL**
音量 / チャンネル
Adjust the volume with VOL +/−.
Change channels with P ^ / v.
VOL +/− で音量を調整します。
P ^ / v でチャンネルを切り替えます。

COLOR BUTTONS
カラーボタン（赤・緑・黄・青）
Used for special functions depending on the screen.
画面に応じて、指定の機能に使用します。

POINTS FOR SAFE USE
安全にお使いいただくために

Do not drop or apply strong impact.
落としたり、強い衝撃を与えないでください。

Keep away from water and moisture.
水に濡らしたり、湿気の多い場所に置かないでください。

Remove the battery if not in use for a long time.
長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。

TIPS | ポイント

Please log in with your own account to use streaming services.
動画配信サービスをご利用の際は、ご自身のアカウントでログインしてください。

For the best experience, keep your TV software up to date.
快適にご利用いただくため、テレビのソフトウェアは最新の状態にしてください。

If you have any questions, please contact our staff.
ご不明な点がございましたら、スタッフまでお声がけください。