HOW TO USE

THE KETTLE

ケトルの使い方



1 FILL WITH WATER
水を入れる



Open the lid and fill water up to the maximum level.

フタを開けて、
水をMAX表示以下まで
入れてください。

Do not overfill.
入れすぎにご注意ください。

2 PLACE THE KETTLE
ケトルを本体に置く



Place the kettle firmly on the base.

ケトルをしっかりと
本体にセットしてください。

3 TURN ON
スイッチを下げる



Press the ON/OFF switch downward.

The indicator light will turn on and the water will start boiling.

スイッチを下に下げると、
ランプが点灯し、お湯が沸きます。

4 WATER BOILS
お湯が沸いたら…



The kettle will automatically turn off when the water boils. The switch will return upward and the light will turn off.

お湯が沸くと、自動で電源が切れ、
スイッチが上がり、ランプが消えます。

5 POUR & ENJOY
注いでお使いください



Lift the kettle and pour the hot water carefully.

ケトルを持ち上げて、
ゆっくりと注いでください。

POINTS FOR SAFE USE
安全にお使いいただくために

Use clean water only.
きれいな水を使用してください。

Do not touch the body or spout while in use. They may get very hot.
使用中や使用直後は、本体や注ぎ口が熱くなります。
触れないでください。

Unplug after use.
Let it cool down before cleaning.
使用後はプラグを抜き、
本体が冷めてからお手入れしてください。

CAUTION 注意

- Do not boil water without any water inside.
  空焚きはしないでください。
- Do not put the kettle or base in water.
  ケトル本体や電源ベースを水に浸けないでください。
- Keep out of reach of children.
  お子様の手の届かない場所でご使用ください。

TIPS ポイント

- The kettle is for boiling water only.
  本製品はお湯を沸かす専用です。
- Descale regularly to keep the kettle in good condition.
  定期的にクエン酸洗浄を行うと、きれいに保てます。

HOW TO USE

THE KETTLE

電気ケトルの使い方



1 FILL WITH WATER
水を入れる

Open the lid and fill with water.
水を入れます。

POINT
Do not fill above the MAX line (1.0L).
MAX（1.0L）ラインを
超えないでください。

2 CLOSE THE LID
ふたを閉める

Close the lid securely until you hear a click.
ふたを「カチッ」と音がするまで
しっかり閉めます。

PLACE ON BASE
ベースにセットする

Place the kettle on the power base properly.
本体をベースの上に正しく置きます。

4 TURN ON THE POWER
電源を入れる

The indicator light will turn on. Boiling starts automatically.
ランプが点灯し、お湯が沸き始めます。
（自動で電源が入ります）

INDICATOR
点灯：加熱中
消灯：沸騰後
On：Heating
Off：Boiled

5 POUR AND ENJOY
注いで完成

When the light turns off, the water is ready. Pour and enjoy.
ランプが消えたら沸騰完了です。
注いでお楽しみください。

POINTS FOR SAFE USE
安全にお使いいただくために

Do not boil without water.
空焚きはしないでください。

Keep out of reach of children.
お子様の手の届かない場所でご使用ください。

Unplug when not in use.
使用後はプラグをコンセントから抜いてください。

Wipe off any water on the body or base.
本体やベースについた水滴は拭き取ってください。

TIPS ポイント

Use fresh water each time for the best taste.
美味しくお使いいただくために、毎回新しい水をご使用ください。

Descale regularly to keep it clean.
定期的にクエン酸などでお手入れすると、清潔に保てます。

Ideal for tea, coffee, and instant noodles.
お茶・コーヒー・カップ麺などに最適です。